








y si tiene 2 minutos más

● Localización de controles

1. Piloto luminoso de timbre.
2. Pantalla.
3. Tecla M2: Memoria directa.
4. Tecla M3: Memoria directa.
5. Tecla  : Memoria directa.
6. Tecla  : Memoria directa.
7. Tecla  : Mute / Música en retención en manos libres.
8. Tecla R: Acceso a servicios del operador.
9. Tecla  / P : Repetición del último número marcado / Pausa.
10. Tecla  : Manos libres.
11. Tecla M1: Memoria directa.
12. Tecla Mem: Grabar memorias.
13. Tecla  : Memoria directa.
14. Tecla  : Aumenta volumen de recepción en auricular.
15. Teclado numérico.
16. Línea: Alojamiento cable plano de línea.
17. Micrófono manos libres.
18. Volumen: Ajuste del volumen de Manos libres.
19. Timbre: Ajuste del volumen de timbre: Alto, medio y anulado.
20. Alojamiento cable rizado microteléfono.
21. Alojamiento cable rizado microteléfono.
22. Micrófono manos libres.

índice


1 Guía 5

- 1.1** Características 5
- 1.2** Precauciones 5
- 1.3** Mantenimiento 6
- 1.4** Reciclaje ambiental..... 6

2 Instalación 7

3 Funcionamiento 8

- Hacer una llamada..... 8
- Recibir una llamada 8
- Realizar una llamada en manos libres 8
- Recibir una llamada desde manos libres.. 9
- Repetición del último número marcado.... 9
- Regulación de timbre..... 9
- Amplificación extra del volumen del
auricular..... 9
- Ajuste del volumen de manos libres..... 9
- Mute..... 9

- Música en espera con manos libres..... 10
- Pausa 10
- Memorias: M1, M2, M3, **+**,  10
- Número de emergencia 11
- Identificación de llamada 11
- Tecla "R" 12

4 Especificaciones técnicas 12

- Qué hacer ante cualquier duda **13**
- Declaración de conformidad **14**

1 guía completa

1.1 características

- Teclas grandes.
- Pantalla con números grandes.
- 6 Memorias directas: 3 de Emergencia y M1, M2, M3.
- Amplificación extra del volumen del auricular: +10dB
- Identificación de llamadas.
- HAC. Compatible con audífonos.
- Manos libres.
- Ajuste del volumen de Manos Libres: alto, medio y bajo.
- Volumen de timbre alto.
- Regulación de timbre: alto, medio y anulado.
- Repetición del último número marcado / Pausa.

- Mute: Silencia el micrófono.
- Música en retención.
- Tecla R: Para acceder a los servicios de su compañía telefónica.
- Indicador luminoso de timbre.
- Sobremesa.
- Certificado CE.

1.2 precauciones

- Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
- Instale este aparato en una superficie estable.
- Todas las partes de este equipo están pensadas para un uso interior solamente. No ponga el teléfono en contacto con el agua. No instale el equipo junto a un lavabo o ducha o algún lugar donde se pueda mojar. Podría resultar dañado. Nunca use el teléfono cuando haya una tormenta. Desconéctelo de la línea telefónica. Puede

sufrir daños a causa de las subidas de tensión. Si cae al agua, desconéctelo de la línea telefónica.

- No abra el teléfono ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

1.3 mantenimiento

- Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono.
- No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos.
- No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.
- Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones.
- No lo exponga a la luz directa solar.

1.4 reciclaje ambiental

No tire nunca el equipo con los desechos domésticos.

Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Respete siempre las normas vigentes en la materia.



Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

■ Contenido de la caja:

- 1 Teléfono.
- 1 Cable rizado de microteléfono.
- 1 Cable de línea.
- Manual de usuario.
- Información SAT.

2 instalación

1. Conecte un extremo del cable rizado del microteléfono en el conector que se encuentra en la parte inferior del mismo **(21)**, y el otro extremo del cable en el conector que se encuentra en la parte inferior izquierda de la base **(20)**.
2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la base **(16)**, y el otro extremo en la toma telefónica (roseta) de su hogar.

3 funcionamiento



● Hacer una llamada


- Descuelgue el microteléfono, escuche el tono de invitación a marcar y marque el número que desee. Este se mostrará en pantalla.
- Al terminar, coloque el microteléfono en su alojamiento.

● Recibir una llamada



- El timbre suena cuando se recibe una llamada.
- Levante el microteléfono e inicie la conversación.
- Al terminar, coloque el microteléfono en su alojamiento.

● Realizar una llamada en manos libres

- Sin descolgar el microteléfono, pulse la tecla  para obtener el tono de invitación a marcar.
- Marque el número con el que desea conversar. Este se mostrará en pantalla.
- Cuando conteste el interlocutor puede iniciar la conversación sin necesidad de levantar el microteléfono. Hable alto dirigiendo su voz hacia la base del teléfono.
- Para finalizar la llamada pulse de nuevo la tecla .


Si desea continuar en modo manos libres una conversación iniciada en modo normal, solo tiene que pulsar la tecla  y después colocar el micrófono en su emplazamiento.

● **Recibir una llamada desde manos libres**

- Para atender una llamada utilizando el modo manos libres, bastará con pulsar la tecla  cuando suene el timbre.
- Para finalizar la comunicación, pulse de nuevo la tecla .

● **Repetición del último número marcado** /P

Si quiere volver a llamar al último número marcado:



- Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla /P.
- Al terminar, coloque el microteléfono en su alojamiento.

Puede hacer tantos intentos como usted quiera.

● **Regulación de timbre**

- Sitúe el conmutador TIMBRE (19) en posición  para volumen alto, en  para volumen medio y en  para anularlo.

● **Amplificación extra del volumen del auricular**



Para conseguir un aumento importante del volumen de auricular, con el microteléfono descolgado, pulse la tecla . Pulse de nuevo la tecla  para volver a volumen normal.

Al comenzar cada llamada partirá siempre del valor normal.


● **Ajuste del volumen de manos libres**


Desplace el conmutador VOLUMEN (18)  según el volumen requerido.

● **Mute**


Pulse la tecla  si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación. Vuelva a pulsar la misma tecla  para que le escuchen de nuevo.

● Música en espera con manos libres

Durante la conversación en manos libres pulse la tecla , tanto usted como el otro interlocutor escucharán una melodía por el auricular.

Vuelva a pulsar la misma tecla  para quitar la melodía.

● Pausa



Durante la marcación de dígitos puede introducir una pausa de 3,6 segundos pulsando la tecla /P.

● Memorias: M1, M2, M3, + ,

Este modelo le permite almacenar 5 números de teléfono de marcación rápida. Tres de las memorias están serigrafiadas con servicios de emergencia, en estas también puede grabar cualquier número.

Le aconsejamos que grabe los números más frecuentes.

● Grabar un número de teléfono:


- Con el teléfono colgado pulse la tecla **Mem.**
- En la pantalla se muestra el símbolo .
- Mediante el teclado numérico introduzca el número que desea grabar.
- A continuación, pulse una de las teclas de memoria (**M1, M2, M3, + , **) en la que desea almacenarlo.

Ejemplo: Pulse la tecla **Mem**, introduzca el número: 945297028, pulse M1.

La memoria quedará grabada aunque se hubiera activado la voz de la operadora durante su programación.

El teléfono viene con todas las memorias vacías. Es el usuario quien debe almacenar los números que desee.

• Marcar desde la memoria:

- Con el teléfono colgado o descolgado.
- Pulse la tecla de memoria (**M1, M2, M3, +**, ) donde guardó el número. Este se marcará a la línea automáticamente.

Ejemplo: Descuelgue, pulse M1 .

Con el teléfono colgado, si pulsa M1, se pondrá automáticamente en modo manos libres y marcará el número.

NOTA: Las memorias se mantienen aunque desconecte el teléfono de la línea telefónica.

• Número de emergencia **sos**

Con el teléfono colgado o descolgado, pulse la tecla **sos** .

En la pantalla se mostrará el número y se marcará.

Si la tecla **sos** se ha pulsado con el microteléfono colgado, el teléfono descuelga en Manos Libres automáticamente. Puede

grabar el número que desee, por ejemplo el 112 o el de un familiar.

• Grabar un número de teléfono:

- Con el teléfono colgado pulse la tecla **Mem.**
- En la pantalla se muestra el símbolo **_**.
- Mediante el teclado numérico introduzca el número que desea grabar.
- Pulse la tecla **sos** y después la tecla 1.

El teléfono viene con esta memoria vacía. Es el usuario quien debe almacenar el número que desee.

La memoria se mantiene aunque desconecte el teléfono de la línea telefónica.

• Identificación de llamada

La contratación del servicio de identificación de llamada, le permitirá ver en la pantalla el número del usuario que le llama.

Al recibir una llamada, se presenta en la pantalla el número de la línea llamante y

permanecerá en el mismo mientras dure la conversación, desapareciendo al colgar.

Con el servicio contratado, pueden existir diferentes razones para no presentar la información en la pantalla, que se indican a continuación:

- El llamante no desea identificarse.
- La llamada se hace desde un teléfono público.

■ Tecla “R”

Esta tecla le permite tener acceso a los diferentes servicios suplementarios que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.

4 especificaciones técnicas

Este equipo está diseñado para funcionar con la Red telefónica pública con conmutación de telefónica de España S.A.U., y podría tener problemas de funcionamiento si se conectara a otras redes.

Resistencia de aislamiento mínima entre tierra y partes accesibles 100MΩ

Rigidez dieléctrica mínima 500V

Pérdidas de retorno > 14dB

Códigos de marcación multifrecuencia DTMF según CCITT Q.23.

Tiempo de emisión 100ms 5%.

Tiempo de pausa 95ms 5%.

Duración de la apertura temporizada 100ms.

Nivel acústico de la señal de llamada > 70dB.

qué hacer ante cualquier duda

Al descolgar no se oye nada y en la parte inferior-izquierda de la pantalla se muestra el símbolo _

- Compruebe las conexiones del cable rizado del auricular **(20 y 21)**.

Al descolgar no se oye nada y la pantalla no muestra el símbolo _

- Verifique las conexiones de la línea telefónica del aparato **(16)** y la roseta telefónica de su casa.

El teléfono no marca el número

- Compruebe que con cada dígito se escucha en el auricular un tono de pulsación de tecla y que se ve el número en la pantalla. En este caso su línea no admite la marcación por tonos.

Se escucha muy bajo el timbre

- Cambie el volumen de timbre **(19)**.

En manos libres hay entre cortes de comunicación

- No deben hablar los dos interlocutores al mismo tiempo.

Conectado el ADSL la calidad de sonido es baja

- Asegúrese de que tiene un filtro ADSL enchufado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.

Compruebe que el módem y el teléfono están enchufados en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno).

El filtro (s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo (s) y realice otra prueba.

declaración de conformidad

Por medio de la presente **TELECOM Y NOVATECNO S.A.** declara que el teléfono **Mod. 3288N** cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la directiva 1999/05/CE.

Puede encontrar el contenido completo de la Declaración de Conformidad en:

www.spctelecom.com

